


de - Original Bedienungsanleitung FX-UKST

en - Original User manual FX-UKST

fr - Mode d'emploi original FX-UKST

ita - Manuale originale di istruzioni FX-UKST



de

1. Schritt: Halten Sie die Dornen (D) unmittelbar über die zu entfernende Pflanze und drücken Sie mittels der Fußraste (A) den Unkrautstecher in den Boden ein.

2. Schritt: Lehnen Sie den Unkrautstecher über die Fußraste nach hinten und ziehen Sie so die Pflanze mit ihren Wurzeln aus dem Boden.

3. Schritt: Entfernen Sie die Pflanze von den Dornen mit einem kräftigen Druck nach unten über den Handgriff (C), oder mit der zweiten Fußraste (B).

en

Step 1: Hold the spikes (D) directly over the plant to be removed and press the weeder into the ground using the footrest (A).

Step 2: Lean the weeder backwards over the footrest and pull the plant with its roots out of the ground.

Step 3: Remove the plant from the spikes with a strong downward push over the handle (C), or with the second footrest (B).

fr

Étape 1 : Tenez les pointes (D) directement au-dessus de la plante à arracher et enfoncez le sarcloir dans le sol à l'aide du repose-pied (A).

Étape 2 : Penchez le sarcloir vers l'arrière au-dessus du repose-pieds et tirez la plante avec ses racines hors du sol.

Étape 3 : Retirez la plante des épines en exerçant une forte pression vers le bas sur la poignée (C), ou avec le deuxième repose-pied (B).

ita

Fase 1: Tenere le punte (D) direttamente sopra la pianta da rimuovere e premere il sarchiatore nel terreno usando il poggiapiedi (A).

Fase 2: Inclinare il sarchiatore all'indietro sul poggiapiedi e tirare la pianta con le sue radici fuori dal terreno.

Passo 3: Rimuovere la pianta dalle spine con una forte spinta verso il basso sulla maniglia (C), o con il secondo poggiapiedi (B).