

FUXTEC

FX-GB100

de: Gartenabfallsack / **en:** Garden waste bag / **fr:** Collecteur de déchets / **ita:** Sacco per i rifiuti




de: mit zusätzlichem Griff am Boden für einfaches Entleeren / **en:** with a bottom-loop for easy emptying / **fr:** avec poignée supplémentaire au fond pour un vidage facile / **ita:** con maniglia aggiuntiva sul fondo per un facile svuotame

de: zwei seitliche Griffe mit Klettverschluss / **en:** 2-side loops with velcro fastening / **fr:** Deux poignées latérales avec fermeture velcro / **ita:** Due maniglie laterali con chiusura in velcro


de: steht aufrecht mittels 4mm Metallwindungen / **en:** Stands upright due to integrated 4mm thick metal coil / **fr:** Tient debout grâce aux bobines de métal de 4 mm encastrées. / **ita:** Sta in piedi grazie alle bobine di metallo da 4 mm.



100l




58cm



5cm



Oxford



47cm